


KODY CYFROWE

KOD	WADA	ROZWIĄZANIE
	BRAK ZASILANIA (brak kodu)	 <p>Sprawdź czy przełącznik jest w pozycji "on"</p>
	STAN NORMALY	 <p>Jeżeli joystick jest wadliwy, spróbuj pilota. Jeżeli winda nie działa, wciśnięty może być wyłącznik limitu.</p>
	NIE ŁADUJE	 <p>Transformator nie jest podłączony lub krzesło nie jest na punkcie ładowania. Numerowi na wyświetlaczu towarzyszy sygnał ostrzeżenia.</p>
	O.S.G. - REGULATOR SZYBKOŚCI (zobacz ręczne przewijanie)	 <p>Przewiń krzesło w górę, aby zresetować O.S.G.</p>
	SIEDZENIE NIEZABLOKOWANE	 <p>Przetaw siedzenie do pozycji jazdy. Opuść drążek oparcia (jeżeli jest zainstalowany).</p>
	KLUCZ	 <p>Sprawdź, czy klucz jest w stacyjce i czy jest przekreślony w prawo.</p>
	PRZEKROCZONY LIMIT TRASY	<p>Przewiń krzesło w górę lub w dół</p>
	DOLNA KRAWĘDŹ PODNOŻKA	 <p>Dolna krawędź bezpieczeństwa została uaktywniona. Sprawdź dolną i spodnią krawędź bezpieczeństwa.</p>

KODY CYFROWE

KOD	WADA	ROZWIĄZANIE
	GÓRNA KRAWĘDŹ PODNÓŻKA	 Górna krawędź bezpieczeństwa została uaktywniona.
	GÓRNY CZUJNIK BEZPIECZEŃSTWA	Górny czujnik bezpieczeństwa na wagoniku został uaktywniony
	DOLNY CZUJNIK BEZPIECZEŃSTWA	Dolny czujnik bezpieczeństwa został uaktywniony.
	BATERIE	 Baterie są wyczerpane. Pozostaw krzeselko na około jedną godzinę w pukcie ładowania.
	HAMULEC	 Wada hamulca. Spróbuj zresetować. Możliwe, że winą są słabe baterie. Spróbuj je doładować.
	SILNIK	 Spróbuj zresetować. Jeśli to nie pomoże, potrzebna będzie wizyta konsultanta. Aby zresetować ustaw przełącznik mocy na krzeselku na pozycję „off” i poczekaj 30 sekund.
	BATERIE	Słabe baterie (17 voltów lub mniej). Doładuj baterie.
	WADA PRZEKAŹNIKA	 Spróbuj zresetować, jeśli wyświetlacz nadal pokazuje ten symbol, a winda nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze swoim dealerem.